

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ CONTROL-L620

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение

1.1 Преобразователи частоты векторные серии CONTROL-L620 товарного знака IEK® (далее преобразователи) предназначены для управления трехфазными электрическими асинхронными двигателями с целью снижения пиковых нагрузок на двигатель, питающую сеть и экономии электроэнергии; используются в трехфазных электрических сетях переменного тока напряжением до 400 В и частотой 50/60 Гц.

В части требований технических регламентов по безопасности и электромагнитной совместимости преобразователи соответствуют ГОСТ Р МЭК 60204-1, ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ Р 51524.

В части технических характеристик преобразователи соответствуют ГОСТ 24607, ГОСТ 25953.

1.2 Преобразователи имеют климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 и могут эксплуатироваться при следующих условиях:

- диапазон рабочих температур от минус 10 °С до плюс 40 °С;
- группа механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1;
- высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- относительная влажность – 75% при температуре плюс 15 °С. Допускается эксплуатация преобразователей при относительной влажности 98% и температуре плюс 25 °С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами.

1.3 Степень защиты оболочки преобразователей IP20.

1.4 Преобразователи предназначены для использования в среде со степенью загрязнения 2.

2 Технические данные

2.1 Технические параметры преобразователей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические параметры

Наименование параметра		Значение											
Габарит		1	2	3	4	5							
Количество фаз		3											
Максимальная мощность двигателя	кВт	HD*	0,75	1,5	2,2	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30
		ND*	1,5	2,2	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37
	л. с.	HD*	1	2	3	5,4	7,5	10	15	20	25	30	40
		ND*	2	3	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50
Номинальная частота, Гц		50/60											
Номинальное напряжение, В		400											
Диапазон входных напряжений, В		380 ÷ 420											
Выходная частота, Гц (регулируемая)		0 ÷ 400											
Несущая частота, кГц		0 ÷ 16											
Выходное напряжение, В		0 ÷ 400											
Входной ток, А	HD*	3,7	5,4	7	10,7	15,5	20,5	26	35	38,5	46,5	62	
	ND*	5,4	7	10,7	15,5	20,5	26	35	38,5	46,5	62	76	
Выходной ток, А	HD*	2,5	4	6	9	13	17	25	32	37	45	60	
	ND*	4	6	9	13	17	25	32	37	45	60	75	
Метод управления		векторное управление в разомкнутом контуре											
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , В		4000											
Максимальное сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам, мм ²		10			10	10	16	16	25				
Момент затяжки винтов контактных зажимов при использовании отвертки, Н·м		1,6 ÷ 1,8					3,4			5,6			
Метод охлаждения		вентилятор (встроенный)											
Масса, кг, не более		2,3			2,3	5,3	11			19			
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0		1											
Ремонтопригодность		ремонтопригодные											
Срок службы, лет, не менее (со дня ввода в эксплуатацию)		7											

*HD – режим постоянной нагрузки (с постоянным моментом);

ND – режим переменной нагрузки (с переменным моментом).

2.2 Удаленное управление преобразователем, а также запись и считывание данных с преобразователя осуществляется с помощью программируемого логического контролера (ПЛК) посредством протокола коммуникации MODBUS.

2.3 Габаритные и установочные размеры, схемы электрические принципиальные, а также расширенная техническая информация и инструкция по монтажу приведены в Руководстве по эксплуатации и размещены на сайте www.iek.ru.

3 Комплектность

- Преобразователь – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

4 Правила и условия эффективного и безопасного использования

4.1 Монтаж, подключение и пуск преобразователей в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедшим обучение по электробезопасности с присвоением группы не ниже III.

4.2 При эксплуатации преобразователей для защиты оборудования от нежелательных электромагнитных помех необходимо использовать фильтр ЭМС, приобретаемый отдельно.

4.3 При поломке преобразователей обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров указаны на сайте www.iek.ru.

ВНИМАНИЕ! Не касайтесь клемм преобразователя до полной разрядки конденсаторов. Прежде чем производить подключения к клеммам, отключите от оборудования все цепи питания. После отключения напряжения питания на внутреннем конденсаторе сохраняется электрический заряд. Во избежание удара электрическим током подождите не менее пяти минут после отключения питания сети.

ВНИМАНИЕ! Не снимайте крышку и не прикасайтесь к печатным платам при включенном напряжении питания.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения преобразователя и возникновения пожароопасной ситуации не подавайте напряжение электросети переменного тока на выходные клеммы «U/T1», «V/T2» и «W/T3», предназначенные для подключения двигателя. Проследите, чтобы напряжение питания силовой цепи подавалось на клеммы ввода электропитания «R/L1», «S/L2» и «T/L3».

ВНИМАНИЕ! Обеспечьте надежное подключение провода заземления к контакту РЕ для обеспечения безопасности персонала.

ВНИМАНИЕ! Затягивайте все винты контактных зажимов с усилием, соответствующим значению, указанному в пункте 2. Сильный нагрев плохо затянутых электрических соединений может привести к возникновению пожароопасной ситуации.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ один раз в 6 месяцев подтягивать винты контактных зажимов, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников.

5 Условия транспортирования и хранения

5.1 Транспортирование преобразователей в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование преобразователей допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.3 Хранение преобразователей в части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) ГОСТ 15150 в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 75% при температуре плюс 15 °С. Допускается хранение преобразователей при относительной влажности 98% и температуре плюс 25 °С.

6 Утилизация

6.1 По истечении срока службы изделие подлежит передаче специальной организации по переработке вторсырья.

6.2 При утилизации необходимо разделить детали преобразователей

по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей – 2 года со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств обращаться в сервисный центр, к продавцу либо по адресу:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса организаций для обращения потребителей

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область,
Подольский район, с.п. Стрелковское, 2-й км
Обводной дороги, владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область, Карасайский
район, с. Иргели, мкр. Ажол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Республика Молдова

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD 2044, г. Кишинев, ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА

ООО «ТД ИЭК. УКР»

08132, г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1004, г. Рига, ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

