

Ном. ток, А	Степень защиты	Наличие кнопок управления	Условное обозначение			
			Нереверсивные пускатели		Реверсивные пускатели	
			Без реле	С реле	Без реле	С реле
10	IP00	Без кнопок	ПМ12-010100	ПМ12-010200	ПМ12-010500	ПМ12-010600
	IP20	Без кнопок	ПМ12-010150	ПМ12-010250	ПМ12-010550	ПМ12-010650
	IP40	Без кнопок	ПМ12-010140	ПМ12-010240	ПМ12-010540	ПМ12-010640
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-010160	ПМ12-010260	ПМ12-010560	ПМ12-010660
		С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой	-	ПМ12-010270	-	ПМ12-010670
	IP54	Без кнопок	ПМ12-010110	ПМ12-010210	ПМ12-010510	ПМ12-010610
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-010120	ПМ12-010220	ПМ12-010520	ПМ12-010620
С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой		-	ПМ12-010230	-	ПМ12-010630	
25	IP00	Без кнопок	ПМ12-025100	ПМ12-025200	ПМ12-025500	-
	IP20	Без кнопок	ПМ12-025150	ПМ12-025250	ПМ12-025551	ПМ12-025601
	IP40	Без кнопок	ПМ12-025140	ПМ12-025240	ПМ12-025541	ПМ12-025641
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-025160	ПМ12-025260	ПМ12-025561	ПМ12-025661
		С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой	-	ПМ12-025270	-	ПМ12-025671
	IP54	Без кнопок	ПМ12-025110	ПМ12-025210	ПМ12-025511	ПМ12-025611
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-025120	ПМ12-025220	ПМ12-025521	ПМ12-025621
С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой		-	ПМ12-025230	-	ПМ12-025631	
40	IP00	Без кнопок	-	-	-	-
	IP20	Без кнопок	ПМ12-040150	ПМ12-040200	ПМ12-040550	ПМ12-040600
	IP40	Без кнопок	ПМ12-040140	ПМ12-040240	ПМ12-040540	ПМ12-040640
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-040160	ПМ12-040260	ПМ12-040560	ПМ12-040660
		С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой	-	ПМ12-040270	-	ПМ12-040670
	IP54	Без кнопок	ПМ12-040110	ПМ12-040210	ПМ12-040510	ПМ12-040610
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-040120	ПМ12-040220	ПМ12-040520	ПМ12-040620
С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой		-	ПМ12-040230	-	ПМ12-040630	
63	IP00	Без кнопок	-	-	-	-
	IP20	Без кнопок	ПМ12-063150	ПМ12-063201	ПМ12-063551	ПМ12-063601
	IP40	Без кнопок	ПМ12-063141	ПМ12-063241	ПМ12-063541	ПМ12-063641
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-063161	ПМ12-063261	ПМ12-063561	ПМ12-063661
		С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой	-	ПМ12-063271	-	ПМ12-063671
	IP54	Без кнопок	ПМ12-063111	ПМ12-063211	ПМ12-063511	ПМ12-063611
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-063121	ПМ12-063221	ПМ12-063521	ПМ12-063621
С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой		-	ПМ12-063231	-	ПМ12-063631	
100	IP00	Без кнопок	ПМ12-100100	ПМ12-100200	ПМ12-100500	ПМ12-100600
	IP20	Без кнопок	ПМ12-100150	-	-	-
	IP40	Без кнопок	ПМ12-100140	ПМ12-100240	-	-
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-100160	ПМ12-100260	-	-
		С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой	-	ПМ12-100270	-	-
	IP54	Без кнопок	ПМ12-100110	ПМ12-100210	ПМ12-100510	ПМ12-100610
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-100120	ПМ12-100220	ПМ12-100520	ПМ12-100620
С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой		-	ПМ12-100230	-	ПМ12-100630	
160	IP00	Без кнопок	ПМ12-160100	ПМ12-160200	ПМ12-160500	ПМ12-160600
	IP20	Без кнопок	ПМ12-160150	-	-	-
	IP40	Без кнопок	ПМ12-160140	ПМ12-160240	-	-
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-160160	ПМ12-160260	-	-
		С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой	-	ПМ12-160270	-	-
	IP54	Без кнопок	ПМ12-160110	ПМ12-160210	ПМ12-160510	ПМ12-160610
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-160120	ПМ12-160220	ПМ12-160520	ПМ12-160620
С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой		-	ПМ12-160230	-	ПМ12-160630	
250	IP00	Без кнопок	ПМ12-250100	ПМ12-250200	ПМ12-250500	ПМ12-250600
	IP20	Без кнопок	ПМ12-250150	-	-	-
	IP40	Без кнопок	ПМ12-250140	ПМ12-250240	ПМ12-250540	ПМ12-250640
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-250160	ПМ12-250260	ПМ12-250560	ПМ12-250660
		С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой	-	ПМ12-250270	-	ПМ12-250670
	IP54	Без кнопок	ПМ12-250110	ПМ12-250210	ПМ12-250510	ПМ12-250610
		С кнопками «Пуск» и «Стоп»	ПМ12-250120	ПМ12-250220	ПМ12-250520	ПМ12-250620
С кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой		-	ПМ12-250230	-	ПМ12-250630	