№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	TE1	Температура наружного воздуха	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3005	
2	TE2	Температура возврата теплоносителя	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
3	TE3	Температура в контуре ГВС	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
4	PDS1	Достижение минимально допустимого значения в контуре ГВС	DI	СК	Реле дифференциального давления	
5	PE1	Давление в контуре ГВС	AI	4..20мА	Датчик давления ПД100 ДИ	
6	ET1	Открыть КЗР контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
7		Закрыть КЗР контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
8	NS1	Пуск насоса №1 в контуре ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
9	NS2	Пуск насоса №2 в контуре ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
10	SB1	Отключение аварийной сигнализации	DI	СК	Кнопка на дверце шкафа "Отключен ревун"	
11	SA1	Переключение режима "День/Ночь"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "День/Ночь"	
12	SA2	Переключение режима "Зима/Лето"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "Зима/Лето"	
13	HA1	Звуковая сигнализация	DO	СК	Ревун	

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ – 03.02 – НТХ.П

Одноконтурная система ГВС	Стадия	Лист	Листов
			1
Перечень входных и выходных сигналов			

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Формат А4