№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	TE1	Температура наружного воздуха	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3005	
2	TE2	Температура подачи теплоносителя	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
3	TE3	Температура возврата теплоносителя контура отопления	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
4	TE4	Температура в контуре отопления	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
5	TE5	Температура возврата теплоносителя контура ГВС	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
6	TE6	Температура в контуре ГВС	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
7	PE1	Давление в контуре отопления	AI	4..20мА	Датчик давления ПД100 ДИ	
8	PE2	Давление в контуре ГВС	AI	4..20мА	Датчик давления ПД100 ДИ	
9	PDS1	Реле давления циркуляц. насосов контура отопления	DI	СК	Реле дифференциального давления	
10	PDS2	Реле давления насосов подпитки контура отопления	DI	СК	Реле дифференциального давления	
11	PDS3	Реле давления циркуляц. насосов контура ГВС	DI	СК	Реле дифференциального давления	
12	PDS4	Реле давления насосов подпитки контура ГВС	DI	СК	Реле дифференциального давления	
13	SB1	Отключение аварийной сигнализации	DI	СК	Кнопка на дверце шкафа "Откл. аварии"	
14	SA1	Переключение режима "День/Ночь"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "День/Ночь"	
15	SA2	Переключение режима "Зима/Лето"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "Зима/Лето"	

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ – 06.02 – НТХ.П

Два независимых контура: Отопление и ГВС	Стадия	Лист	Листов
		1	2
Перечень входных и выходных сигналов			

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Формат А4

№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
16	ET1	Открыть КЗР контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
17		Закрыть КЗР контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
18	ET2	Открыть КЗР контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
19		Закрыть КЗР контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
20	NS1	Пуск циркуляц. насоса №1 контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
21	NS2	Пуск циркуляц. насоса №2 контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
22	NS3	Пуск циркуляц. насоса №1 контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
23	NS4	Пуск циркуляц. насоса №2 контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
24	NS5	Пуск насоса подпитки №1 контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
25	NS6	Пуск насоса подпитки №2 контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
26	NS7	Пуск насоса подпитки №1 контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
27	NS8	Пуск насоса подпитки №2 контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
28	HL1	Световая сигнализация “Авария контура отопления”	DO	СК	Шкаф автоматики	
29	HL2	Световая сигнализация “Авария контура ГВС”	DO	СК	Шкаф автоматики	

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ – 06.02 – НТХ.П

Два независимых контура: Отопление и ГВС	Стадия	Лист	Листов
		2	
Перечень входных и выходных сигналов			

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Формат А4