№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	TE1	Температура наружного воздуха	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3005	
2	TE2	Температура подачи теплоносителя	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
3	TE3	Температура возврата теплоносителя ГВС	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
4	TE4	Температура в контуре ГВС	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
5	TE5	Температура возврата теплоносителя отопления	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
6	TE6	Температура в контуре отопления	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
7	PDS1	Достижение минимально допустимого значения в контуре ГВС	DI	СК	Реле дифференциального давления	
8	PE1	Давление в контуре ГВС	AI	4..20мА	Датчик давления ПД100 ДИ	
9	PE2	Давление в контуре отопления	AI	4..20мА	Датчик давления ПД100 ДИ	
10	ET1	Открыть КЗР контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
11		Закрыть КЗР контура ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
12	ET2	Открыть КЗР контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
13		Закрыть КЗР контура отопления	DO	СК	Шкаф автоматики	
14	NS1	Пуск насоса №1 в контуре ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
15	NS2	Пуск насоса №2 в контуре ГВС	DO	СК	Шкаф автоматики	
16	SB1	Отключение аварийной сигнализации	DI	СК	Кнопка на дверце шкафа "Откл. аварии"	
17	SA1	Переключение режима "День/Ночь"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "День/Ночь"	
18	SA2	Переключение режима "Зима//Лето"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "Зима//Лето"	

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ – 04.02 – НТХ.П

Два независимых контура – ГВС + Отопление, без циркуляционных насосов	Стадия	Лист	Листов
			1
Перечень входных и выходных сигналов			

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Формат А4