

ТРМ 10 в корпусном исполнении : Д

ТРМ10			
Конт.	Цепь		
1	220В		
2	220В		
Конт.	Цепь		
10	Вых -24В		
9	Вых +24В		
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
11	-	Выход 1-1	3
12	-	Выход 1-2	4
13	-	Выход 1-3	5
14	Вход 1-3	Выход 2-1	6
15	Вход 1-2	Выход 2-2	7
16	Вход 1-1	Выход 2-3	8