

ТРМ 10 в корпусном исполнении : Н, Щ 1, Щ 2

ТРМ10			
Конт.	Цепь		
1	220В		
2	220В		
Конт.	Цепь		
15	Вых -24В		
16	Вых +24В		
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
9	Вход 1-1	Выход 1-1	3
10	Вход 1-2	Выход 1-2	4
11	Вход 1-3	Выход 1-3	5
12	-	Выход 2-1	6
13	-	Выход 2-2	7
14	-	Выход 2-3	8