

ТРМ 10 в корпусном исполнении : Щ 11

ТРМ10											
Пум.-			1.2	2.1	2.3						+24В
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20		
Пум.+		1.1	1.3	2.2		Вх1.1	Вх1.2	Вх1.3	-24В		
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19		

ТРМ10			
Конт.	Цепь		
1	220В		
2	220В		
Конт.	Цепь		
19	Вых -24В		
20	Вых +24В		
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
11	-	-	3
12	-	-	4
13	Вход 1-1	Выход 1-1	5
14	-	Выход 1-2	6
15	Вход 1-2	Выход 1-3	7
16	-	Выход 2-1	8
17	Вход 1-3	Выход 2-2	9
18	-	Выход 2-3	10