

МЕГЕОН

77006



ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ



руководство
по эксплуатации

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------------------------|---|
| Условные обозначения, стандарты | 3 |
| Специальное заявление | 3 |
| Введение, особенности | 3 |
| Советы по безопасности | 4 |
| Перед первым использованием..... | 4 |
| Внешний вид и органы управления | 5 |
| Инструкция по эксплуатации | 5 |
| Типовые неисправности и способы их устранения | 6 |
| Технические характеристики | 6 |
| Меры предосторожности..... | 6 |
| Уход и хранение..... | 7 |
| Особое заявление..... | 7 |
| Срок службы..... | 7 |
| Гарантийное обслуживание..... | 7 |
| Комплект поставки..... | 7 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

СТАНДАРТЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 77006 — это 4 в 1 многофункциональный уровень, который оснащён линейкой и рулеткой с двойной оцифровкой, 3 пузырьковыми уровнями и лазерным осепостроителем. Функционал прибора может использоваться как совместно друг с другом, так и независимо. Инструмент найдёт широкое применение как в строительстве, при монтаже неотвественных конструкций и отделке помещений, так и в быту.

ОСОБЕННОСТИ

- Три пузырьковых уровня;
- Линейка с двойной разметкой в 15 см и 6 дюймов;
- Рулетка с двойной разметкой в 250 см и 8 футов;
- Лазерный уровень;
- Модель проецирует перекрестие 2 линий: горизонтальной и вертикальной.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) — необходимо не включая прибор, (извлечь батарейки) и после стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
- Используйте прибор только в качестве средства измерения.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию — это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Не используйте уровень, если прибор имеет неисправность или есть сомнения в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.


ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Транспортировочный предохранитель;
- 2 Батарейный отсек;
- 3 Кнопка включения;
- 4 Лазерный уровень;
- 5 Уровень 45°С;
- 6 Горизонтальный уровень;
- 7 Вертикальный уровень;
- 8 Рулетка;
- 9 Стопор рулетки;
- 10 Линейка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ**
Перед началом эксплуатации извлеките транспортировочный предохранитель потянув за него до полного извлечения из батарейного отсека.
- **ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА**
Для включения прибора нажмите кнопку включения. Лазерный уровень отобразит перекрестие вертикальной и горизонтальной линий.
- **ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**
Откройте батарейный отсек и установите батарейки, соблюдая полярность, как показано в отсеке.
- **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОСПЕПОСТРОИТЕЛЯ**
Осуществляется перемещением порта лазерного уровня.



- 1 Режим —
- 2 Режим +
- 3 Режим |

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Описание неисправности | Вероятная причина | Устранение |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Прибор не включается | Полностью разряжена батарея | Замените батарею |
| | Прибор неисправен | Обратитесь в сервисный центр |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество пузырьковых колб | 3 шт. |
| Параметры лазера | Красный |
| Длина линейки: | 15 см |
| Длина рулетки: | 250 см |
| Проекции оцепостроителя | Вертикальная, горизонтальная, поперечная |
| Питание | Батарея 1,5 В тип LR44/AG13 — 3 шт. |
| Условия эксплуатации | Температура: -10...40 °С Относительная влажность: не более 85% |
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...50 °С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата |
| Размеры | 185x28x60 мм |
| Вес | 170 г (с батарейками) |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если на лазерный уровень после замены батарей не работает, проверьте правильно ли они установлены. Откройте крышку батарейного отсека и проверьте — символы «+» и «-» на батарейке, должны соответствовать символам «+» и «-» в отсеке.
- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!
- Когда прибор не используется долгое время, удалите из него батарейки, чтобы избежать утечки электролита из неё, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.
- Защитите прибор от вибрации и ударов и не кладите в сумку.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур ($\geq 40^\circ\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Адрес и телефон для контакта;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель изделия;
- 4 Серийный номер изделия (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения прибора.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Лазерный уровень МЕГЕОН 77006 — 1 шт.
- 2 Батарея 1,5 В тип LR44/AG13 — 6 шт.;
- 3 Руководство по эксплуатации — 1 экз.



MEGEON

© МEGEON. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.