

TPM101

<i>Конт.</i>	<i>Цепь</i>
15	220В
16	220В

<i>Цепь</i>	<i>Конт.</i>
RS485_B	1
RS485_A	2

<i>Конт.</i>	<i>Цепь</i>
3	Вход 1-1
4	Вход 1-2
5	Вход 1-3
6	Вход 2-1
7	—
8	Вход 2-2

<i>Цепь</i>	<i>Конт.</i>
Выход 1-1	14
Выход 1-2	13
Выход 1-3	12
Выход 2-1	11
Выход 2-2	10
Выход 2-3	9