

TPM202

<i>Конт.</i>	<i>Цепь</i>	<i>Цепь</i>	<i>Конт.</i>
1	220В	RS485_B	16
2	220В	RS485_A	15

<i>Конт.</i>	<i>Цепь</i>	<i>Цепь</i>	<i>Конт.</i>
9	Вход 1-1	Выход 1-1	3
10	Вход 1-2	Выход 1-2	4
11	Вход 1-3	Выход 1-3	5
12	Вход 2-3	Выход 2-1	6
13	Вход 2-2	Выход 2-2	7
14	Вход 2-1	Выход 2-3	8