






Мойка высокого давления «Калибр ВДМ-2100»





Мойка высокого давления «Калибр ВДМ-2100»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул	
1	Винт 4,8*16	ВДМ2100(Рow).01	09-40	Пружина	ВДМ2100(Рow).09-40	
2	Крышка декоративная (верхняя)	ВДМ2100(Рow).02	09-41	Прокладка	ВДМ2100(Рow).09-41	
3	Крышка декоративная (нижняя)	ВДМ2100(Рow).03	09-42	Заглушка	ВДМ2100(Рow).09-42	
4	Панель передняя	ВДМ2100(Рow).04	09-43	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-43	
5	Кольцо резиновое 50*2	ВДМ2100(Рow).05	09-44	Скоба зажимная	ВДМ2100(Рow).09-44	
6	Рукоятка выключателя	ВДМ2100(Рow).06	09-45	Головка помпы	ВДМ2100(Рow).09-45	
7	Коробка клеммная (в сборе)	У06623	09-46	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-46	
07-01	Винт 2,9*12	ВДМ2100(Рow).07-1	09-47	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-47	
07-02	Крышка коробки клеммной	ВДМ2100(Рow).07-2	09-48	Шток	ВДМ2100(Рow).09-48	
07-03	Кольцо резиновое 8*2	ВДМ2100(Рow).07-3	09-49	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-49	
07-04	Рычаг выключателя	ВДМ2100(Рow).07-4	09-50	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-50	
07-05	Выключатель	ВДМ2100(Рow).07-5	09-51	Гайка клапана	ВДМ2100(Рow).09-51	
07-06	Кабель соединительный	ВДМ2100(Рow).07-6	09-52	Пружина	ВДМ2100(Рow).09-52	
07-07	Коробка клеммная	ВДМ2100(Рow).07-7	09-53	Шайба пластмассовая	ВДМ2100(Рow).09-53	
07-08	Кабель питания	ВДМ2100(Рow).07-8	09-54	Шайба	ВДМ2100(Рow).09-54	
07-09	Конденсатор радиопомех	ВДМ2100(Рow).07-9	09-55	Основание клапана	ВДМ2100(Рow).09-55	
07-10	Микровыключатель	ВДМ2100(Рow).07-10	09-56	Штуцер входной	ВДМ2100(Рow).09-56	
07-11	Ползунок	ВДМ2100(Рow).07-11	09-57	Скоба	ВДМ2100(Рow).09-57	
8	Шланг высокого давления короткий	ВДМ2100(Рow).08	09-58	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-58	
9	Двигатель с насосом в сборе	ВДМ2100(Рow).09	09-59	Винт	ВДМ2100(Рow).09-59	
09-01	Пружина	ВДМ2100(Рow).09-1	09-60	Масло	ВДМ2100(Рow).09-60	
09-02	Плунжер	ВДМ2100(Рow).09-2	09-61	Смазка	ВДМ2100(Рow).09-61	
09-03	Кольцо плунжера	ВДМ2100(Рow).09-3	09-01-09-03; 09-16-09-59	Насос в сборе	ВДМ2100(Рow).нсб	
09-04	Подшипник	ВДМ2100(Рow).09-4	10	Кожух двигателя	ВДМ2100(Рow).10	
09-05	Диск качающийся	ВДМ2100(Рow).09-5	11	Фиксатор двигателя	ВДМ2100(Рow).11	
09-06	Подшипник	ВДМ2100(Рow).09-6	12	Крышка вентилятора	ВДМ2100(Рow).12	
09-07	Сальник резиновый 17*30*7	ВДМ2100(Рow).09-7	13	Винт	ВДМ2100(Рow).13	
09-08	Корпус редуктора	ВДМ2100(Рow).09-8	14	Накладка	ВДМ2100(Рow).14	
09-09	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-9	15	Кронштейн правый	ВДМ2100(Рow).15	
09-10	Шпindel	ВДМ2100(Рow).09-10	16	Кронштейн левый	ВДМ2100(Рow).16	
09-11	Шестерня	ВДМ2100(Рow).09-11	17	Рукоятка	ВДМ2100(Рow).17	
09-12	Подшипник 629	ВДМ2100(Рow).09-12	18	Крепеж рукоятки правый	ВДМ2100(Рow).18	
09-13	Двигатель (2100Вт/220В; шёт.; h=35мм) HC96K 50IL	ВДМ2100(Рow).09-13	19	Крепеж рукоятки левый	ВДМ2100(Рow).19	
09-14	Шайба	ВДМ2100(Рow).09-14	20	Катушка в сборе	ВДМ2100(Рow).20	
09-15	Винт	ВДМ2100(Рow).09-15	21		ВДМ2100(Рow).21	
09-16	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-16	22		ВДМ2100(Рow).22	
09-17	Основание помпы	ВДМ2100(Рow).09-17	23		ВДМ2100(Рow).23	
09-18	Сальник резиновый 12*20*5,5	ВДМ2100(Рow).09-18	24		ВДМ2100(Рow).24	
09-19	Кольцо промежуточное	ВДМ2100(Рow).09-19	25		ВДМ2100(Рow).25	
09-20	Винт	ВДМ2100(Рow).09-20	26		ВДМ2100(Рow).26	
09-21	Фильтр двигателя	ВДМ2100(Рow).09-21	27		Панель задняя	ВДМ2100(Рow).27
09-22	Сальник резиновый 12*18*5,5	ВДМ2100(Рow).09-22	28		Колесо	ВДМ2100(Рow).28
09-23	Корпус насоса	ВДМ2100(Рow).09-23	29		Кронштейн колеса	ВДМ2100(Рow).29
09-24	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-24	30	Накладка задняя	ВДМ2100(Рow).30	
09-25	Корпус клапан	ВДМ2100(Рow).09-25	31	Инструкция	ВДМ2100(Рow).31	
09-26	Сердечник	ВДМ2100(Рow).09-26	32	Наклейка	ВДМ2100(Рow).32	
09-27	Пружина	ВДМ2100(Рow).09-27	33	Насадка моющая 2 (саловая)	У06630	
09-28	Крышка клапана	ВДМ2100(Рow).09-28	34	Насадка распылительная (грязевая)	У06628	
09-29	Крышка клапана	ВДМ2100(Рow).09-29	35	Насадка распылительная (струйная)	У06627	
09-30	Пружина	ВДМ2100(Рow).09-30	36	Насадка 3	ВДМ2100(Рow).36	
09-31	Сердечник	ВДМ2100(Рow).09-31	37	Пистолет	У06625	
09-32	Корпус клапан	ВДМ2100(Рow).09-32	38	Удлинитель пистолета	У06626	
09-33	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-33	39	Универсальный фильтр	60818	
09-34	Кольцо	ВДМ2100(Рow).09-34	40	Бачок моющего средства	ВДМ2100(Рow).40+41	
09-35	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-35	41			
09-36	Гнездо клапана	ВДМ2100(Рow).09-36	42	Насадка моющая 1 (Вращающаяся щетка)	У06629	
09-37	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-37	43			
09-38	Кольцо резиновое	ВДМ2100(Рow).09-38	н/а	Шланг высокого давления с коннекторами 3/5м	У06624	
09-39	Клапан выходной	ВДМ2100(Рow).09-39				