




# Электрическая пила дисковая «Калибр ЭПД-1700/185»





**Электрическая пила дисковая  
«Калибр ЭПД-1700/185»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Винт перекрестной головки ST4*14	ЭПД1700/185.01(ХС)	35	Шпindelь	У05196
2	Винт перекрестной головки ST4*20	ЭПД1700/185.02(ХС)	36	Кольцо с отверстием28	ЭПД1700/185.36(ХС)
3	Рукоят калевая	ЭПД1700/185.03(ХС)	37	Кожух диска подвижный	У05198
4	Конденсатор фильтра радиопомех	ЭПД1700/185.04(ХС)	38	Крышка редуктора	У05197
5	Выключатель	У05189	39	Ключ глубины зажима	ЭПД1700/185.39(ХС)
6	Диск натяжения	ЭПД1700/185.06(ХС)	40	Винт крестовой головки М4*12	ЭПД1700/185.40(ХС)
7	Рукоятка правая	ЭПД1700/185.07(ХС)	41	Кожух диска стационарный	ЭПД1700/185+.41(ХС)
8	Крышка кабеля	ЭПД1700/185.08(ХС)	42	Крышкам активная защитная	ЭПД1700/185+.42(ХС)
9	Вилка кабеля	ЭПД1700/185.09(ХС)	43	Крышка активная защитная пружины	ЭПД1700/185+.43(ХС)
10	Крышка задняя	У05199	44	Ключ глубины зажима	ЭПД1700/185+.44(ХС)
11	Винт перекрестной головки ST4*8	ЭПД1700/185.11(ХС)	45	Шайба зуба внутренняя (стопорная)	ЭПД1700/185+.45(ХС)
12	Щётка №181	У05191	46	Корпус алюминиевый	ЭПД1700/185+.46(ХС)
13	Вставка щёткодержателя	У05190	47	Палец	ЭПД1700/185+.47(ХС)
14	Щёткодержатель		48	Шайба опорная	ЭПД1700/185+.48(ХС)
15	Крышка щётка		49	Винт крестовой головки М5*12	ЭПД1700/185+.49(ХС)
16	Корпус двигателя	У05192	50	Подушка	ЭПД1700/185+.50(ХС)
17	Статор	У05187	51	Винт крестовой головки М6*14	ЭПД1700/185+.51(ХС)
18	Винт перекрестной головки ST4*65	ЭПД1700/185.18(ХС)	52	Винт М6*16	ЭПД1700/185+.52(ХС)
19	Кольцо воздухонаправляющее	У05193	53	Лезвие нижней пластины	ЭПД1700/185+.53(ХС)
20	Подшипник 608	ЭПД1700/185.20(ХС)	54	Диск пильный 185	ЭПД1700/185+.54(ХС)
21	Якорь с подшипником(608z,6000)	У05186	55	Лезвие верхняя пластина	ЭПД1700/185+.55(ХС)
22	Подшипник 6000	У00070	56	Прокладка зажимная	ЭПД1700/185+.56(ХС)
23	Подушка	ЭПД1700/185.23(ХС)	57	Винт внутри с шестигранной головкой	ЭПД1700/185+.57(ХС)
24	Шплинт 3*22	ЭПД1700/185.24(ХС)	58	Шайба прижимная	У05188
25	Шплинт валика	ЭПД1700/185.25(ХС)	59	Рычаг глубины пропила	ЭПД1700/185+.59(ХС)
26	Блокировка крышки вала	ЭПД1700/185.26(ХС)	60	Винт 5,5*М5*12	ЭПД1700/185+.60(ХС)
27	Замок вала	ЭПД1700/185.27(ХС)	61	Угол стента	ЭПД1700/185+.61(ХС)
28	Пружинный фиксатор вала	ЭПД1700/185.28(ХС)	62	Ключ гаечный угол 1	ЭПД1700/185+.62(ХС)
29	кронштейн центр подшипника	У05194	63	Винт-барашек	ЭПД1700/185+.63(ХС)
30	Винт перекрестной головки ST4*35	ЭПД1700/185.30(ХС)	64	Заклепка	ЭПД1700/185+.64(ХС)
31	Сальник	ЭПД1700/185.31(ХС)	65	Плата основания	ЭПД1700/185+.65(ХС)
32	Щит кольцевой	ЭПД1700/185.32(ХС)	66	Ключ внутренний шестигранный	ЭПД1700/185+.66(ХС)
33	Шестерня z=35	У05195	67	Направляющая трубка	ЭПД1700/185+.67(ХС)
34	Шпонка	ЭПД1700/185.34(ХС)			