



**EAC**

**ГАЗОАНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДА**

**ПКГ-4**

**исполнения ПКГ-4 Н-К-П, ПКГ-4 В-К-П,**

**ПКГ-4 В-К-П-Д**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**И ПАСПОРТ**

**ТФАП.413412.022 РЭ и ПС**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ .....	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ .....	6
4 ПОДГОТОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....	11
5 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПОЛНЕНИЕ ПКГ-4 В-К-П).....	12
6 РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НАСТРОЙКИ ПРИБОРА .....	13
7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	19
8 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА.....	20
9 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	20
10 КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	21
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	22
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	23
13 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА.....	24
14 ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А Методика поверки .....	26

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт являются документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики газоанализаторов модификаций ПКГ-4 Н-К, ПКГ-4 В-К (исполнения ПКГ-4 Н-К-П, ПКГ-4 В-К-П, ПКГ-4 В-К-П-Д).

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт позволяют ознакомиться с устройством и принципом работы газоанализаторов модификаций ПКГ-4 Н-К, ПКГ-4 В-К (исполнения ПКГ-4 Н-К-П, ПКГ-4 В-К-П, ПКГ-4 В-К-П-Д)

и устанавливают правила их эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к работе.

Газоанализатор выпускается согласно ТУ 4215-004-70203816-2015.

В конструкцию, внешний вид, электрические схемы и программное обеспечение газоанализатора без предварительного уведомления могут быть внесены изменения, не ухудшающие его метрологические и технические характеристики.

Права на топологию всех печатных плат, схемные решения, программное обеспечение и конструктивное исполнение принадлежат изготовителю – АО “ЭКСИС”. Копирование и использование – только с разрешения изготовителя.

В случае передачи газоанализатора на другое предприятие или в другое подразделение для эксплуатации или ремонта, настоящее руководство по эксплуатации и паспорт подлежат передаче вместе с газоанализатором.

Проверка осуществляется по МП-242-1930-2015 "Газоанализаторы кислорода и оксида углерода ПКГ-4 модификаций ПКГ-4 В, ПКГ-4 Н, ПКГ-4 / Х. Методика поверки", разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им Д.И. Менделеева" «22» июля 2015 г.

Интервал между поверками один год.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Газоанализатор предназначен для измерения и регистрации объемной доли кислорода.
- 1.2 Газоанализатор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Основные технические характеристики газоанализатора приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Диапазоны измерения объемной доли кислорода, % - вариант 1 - вариант 2	от 0 до 30 от 0 до 100
Предел основной допускаемой абсолютной погрешности измерения объемной доли кислорода при температуре 20 °C: От 0,0 до 30,0 От 0,0 до 100,0	± 0,4 % (об.д.) ± 1,0 % (об.д.)
Предел допускаемой дополнительной погрешности	см. таблицу 2.3
Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, волях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности	0,5
Предел допускаемого изменения выходного сигнала переносного газоанализатора в течение 8 ч непрерывной работы, волях от предела допускаемой основной погрешности	0,5
Время прогрева газоанализатора, мин, не более	5
Номинальное время установления показаний $T_{0,9\text{ном}}$ , с, не более	30
Количество точек накопления статистики	7000
Производительность встроенного побудителя расхода, $\text{дм}^3/\text{мин}$ <sup>(1)</sup>	0,3 ± 0,2
Рекомендуемый расход анализируемого газа, $\text{дм}^3/\text{мин}$	0,1 - 0,5
Напряжение питания, В	5
Время непрерывной работы портативных газоанализаторов от комплекта полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее	8
Потребляемая газоанализатором мощность, Вт, не более	1
Интерфейс связи с компьютером	USB
Масса газоанализатора, кг, не более	0,5
Габаритные размеры газоанализаторов, мм, не более	35x85x185
Средняя наработка на отказ газоанализатора, ч	5000
Средний срок службы, лет, не менее	5

<sup>(1)</sup> – только для исполнения ПКГ-4 В-К-П

Условия эксплуатации приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Рабочие условия газоанализатора - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа	от - 20 до + 40 от 10 до 95 от 84 до 106,7

**ВНИМАНИЕ!** Содержание механических и агрессивных примесей в окружающей и контролируемой среде (хлора, серы, аммиака, фосфора, мышьяка, сурьмы и их соединений), отравляющих элементы датчика, не должно превышать санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1.005-88 и уровня ПДК.

Таблица 2.3 Пределы дополнительных погрешностей газоанализаторов

Определяемый компонент	Пределы допускаемой дополнительной погрешности * газоанализатора от изменения		
	температуры, на каждые 10 °С	давления, на каждые 3,3 кПа	относительной влажности в диапазоне рабочих условий эксплуатации
Кислород	1,0	0,7	0,5
Примечание - * - относительно условий, при которых проводилось определение основной погрешности.			

### 3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

#### 3.1 Устройство газоанализатора

Газоанализатор изготавливается в пластмассовом корпусе, внутри которого располагаются: печатная плата, аккумуляторная батарея, сенсор кислорода (ПКГ-4 В-К-П, ПКГ-4 В-К-П-Д), побудитель расхода (ПКГ-4 В-К-П). На лицевой панели газоанализатора расположены кнопки управления и ЖК-индикатор. На торцевой стороне корпуса газоанализатора расположены: входной и выходной штуцеры газового тракта (ПКГ-4 В-К-П), разъем для подключения газоанализатора к компьютеру и зарядки аккумуляторов, разъем для подключения измерительного преобразователя (ПКГ-4 Н-К-П).




Рисунок 3.1 Вид газоанализатора ПКГ-4 В-К-П

- 1, 2, 3, 4 – кнопки управления
- 5 – ЖК-индикатор
- 6 – штуцер «выход газа»
- 7 – штуцер «вход газа»
- 8 – разъем micro-USB для связи с компьютером и зарядки аккумуляторов




Рисунок 3.2 Вид газоанализатора ПКГ-4 В-К-П-Д

- 1, 2, 3, 4 – кнопки управления
- 5 – ЖК-индикатор
- 6 – газовый датчик
- 7 – разъем для связи с компьютером




Рисунок 3.3 Вид газоанализатора ПКГ-4 Н-К-П

- 1, 2, 3, 4 –** кнопки управления
- 5 –** ЖК-индикатор
- 6 –** разъем для подключения внешнего датчика
- 7 –** разъем для связи с компьютером

### 3.2 Принцип работы

#### 3.2.1 Индикация измерений

Газоанализатор во включенном состоянии может работать в двух режимах:

- 1) непрерывно анализирует данные от встроенного (PKG-4 В-К-П, PKG-4 В-К-П-Д) или внешнего (PKG-4 Н-К-П) датчика кислорода и индицирует значение его объемной долины ЖК-индикаторе;
- 2) PKG-4 В-К-П: осуществляет забор пробы через входной штуцер в течение установленного времени и индицирует измеренное значение объемной доли кислорода в отобранный пробе. Подробнее см. п.5

В газоанализаторах ПКГ-4 Н-К-П и ПКГ-4 В-К-П-Д газ поступает на датчик кислорода диффузионным методом, в газоанализаторе ПКГ-4 В-К-П подаче газа на датчик обеспечивается внутренним или внешним побудителем расхода. В качестве чувствительного элемента в газоанализаторе используется электрохимический сенсор. Интервал опроса -около одной секунды.

### 3.2.2 Регистрация измерений

Данные, полученные от газового сенсора записываются в энергонезависимую внутреннюю память с определенным периодом или каждое измеренное значение после цикла измерения в режиме забора пробы из упаковки (см.п.5.1). При подключении к ПК прибор опознаётся как USB флеш-накопитель. Накопленные данные находятся в файлах с расширением xls и могут быть обработаны в программе MicrosoftExcel или EksisVisualLab. Самые актуальные данные хранятся в файле с именем, соответствующем технологическому номеру прибора (например, 10000000.xls). Данные доступны только для чтения.

Пример накопленных данных, открытых в программе MicrosoftExcel, см.Рисунок 3.4.

	1	2	3
1	10000002		
2	Time	O2	
3	05.12.2020 18:44	21	
4	06.12.2020 12:51	21,2	
5	06.12.2020 12:52	21,1	
6	06.12.2020 13:49	21,5	
7	06.12.2020 13:50	21,5	
8	06.12.2020 13:50	21,5	
9	06.12.2020 13:51	21,5	
10	06.12.2020 19:47	1,3	
11	06.12.2020 19:49	20,2	

Рисунок 3.4 Накопленные данные

Настройка периода записи осуществляется в режиме НАСТРОЙКА (см.6.3.2) или с помощью программного обеспечения.

### 3.2.3 Интерфейс связи

С помощью цифрового интерфейса из газоанализатора могут быть считаны текущие значения измерения, изменены настройки прибора. Газоанализатор может работать с компьютером или иными контроллерами по USBинтерфейсу.

**Первичный преобразователь (для ПКГ-4 Н-К-П)**

**Конструкция**

Первичные преобразователи выпускаются в металлических корпусах, в которых находится электрохимический сенсор. Варианты исполнения преобразователей различаются конструкцией: ИПК-01 «микрофон» для диффузионного забора пробы; ИПК-02 проточная камера – для принудительной подачи пробы.




Рисунок 3.5 Преобразователь ИПК-01




Рисунок 3.6 Преобразователь ИПК-02

### **Принцип работы**

В качестве чувствительного элемента в преобразователе используется электрохимический сенсор, пропорционально преобразующий объемную долю кислорода в напряжение от 0 до 1В.

### **3.3 Элементы питания прибора**

В газоанализаторах ПКГ-4 В(Н)-К-П используются несъёмные литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы.

Зарядка осуществляется через разъём micro-USB на боковой панели прибора. Для зарядки следует использовать зарядное устройство, обеспечивающее напряжение 5В с током зарядки не менее 1 А. Средний ресурс аккумулятора 500 циклов заряда-разряда.

В целях продления срока годности аккумуляторов не рекомендуется допускать их полного разряда.

При подключении зарядного устройства к прибору на индикаторе отображается символ Р и уровень заряда прибора в %.

## 4 ПОДГОТОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 4.1 Извлечь газоанализатор из упаковочной тары. Если прибор внесен в теплое помещение из холодного, необходимо дать газоанализатору прогреться до комнатной температуры в течение не менее 2-х часов.  
Зарядить аккумуляторы газоанализатора, подключив к газоанализатору сетевой адаптер. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора не менее 12 часов. При подключении зарядного устройства к прибору на индикаторе отображается символ **P** и уровень заряда прибора **в %**.
- 4.2 При комплектации прибора диском или USB-накопителем с программным обеспечением, установить его на компьютер. Подключить прибор к свободному USB-порту компьютера соответствующим соединительным кабелем.



- 4.3 Включить прибор нажатием кнопки .

- 4.4 При включении газоанализатора на его экране индицируется версия внутреннего ПО,

Рисунок 4.1 Индикация версии внутреннего программного обеспечения



Рисунок 4.1 Индикация версии внутреннего программного обеспечения

- 4.5 Осуществляется предварительный прогрев прибора в течение 5 секунд. При наличии внутренних неисправностей прибор на индикаторе сигнализирует номер неисправности. После успешного тестирования и завершения загрузки на индикаторе отображаются текущие значения измерений. Расшифровка неисправностей тестирования и других ошибок в работе прибора приведена в разделе 7. При включении ПКГ-4 В-К-При настройке «Рас»=0 (см. п. 6.3.3) появляется звуковой сигнал с частотой 200 Гц, означающий автоматическое включение внутреннего побудителя расхода и начала забора пробы анализируемого воздуха.
- 4.6 После использования прибора выключить его коротким нажатием кнопки .
- 4.7 Для подтверждения технических характеристик изделия необходимо ежегодно производить поверку прибора.
- 4.8 Рекомендуется ежегодно проводить сервисное обслуживание прибора на заводе-изготовителе.



## 5 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Исполнение ПКГ-4 В-К-П)

### 5.1 Анализ пробы из упаковки.

#### Подготовка:

- Установить пробоотборную иглу на штуцер «вход газа»
- Установить заглушку на штуцер «выход газа»
- Наклеить на упаковку (место забора пробы) кусок вспененного двухстороннего скотча

- Включить газоанализатор нажатием кнопки , дождаться окончания прогрева газовых сенсоров.
- установить объём анализируемой пробы (см.п.6.3.3). Рекомендуемое значение объёма пробы не менее 10- мл.
- Ввести пробоотборную иглу в упаковку сквозь наклеенный скотч. Стараться соблюдать угол 45градусов между иглой и поверхностью упаковки.

#### Цикл измерения:

- Нажать кнопку  для включения компрессора начала цикла измерения.
- Дождаться окончания забора пробы.
- Измеренное значение индицируется на экране в виде «Р\_измеренное значение», см.Рисунок 5.2и автоматически записывается во внутреннюю память газоанализатора.
- Нажать кнопку  для продолжения работы.
- По окончании измерений выключить газоанализатор нажатием кнопки .




Рисунок 5.1 Анализ пробы из упаковки.



Рисунок 5.2 Экран с результатами забора пробы

## 5.2 Непрерывный анализ газа из магистрали с внешней/внутренней прокачкой

- Подвести газовую трубку магистрали к штуцеру «вход газа»
- Установить заглушку на штуцер «выход газа»
- Включить газоанализатор, дождаться окончания прогрева газовых сенсоров.
- установить объём анализируемой пробы «0»(см.п.6.3.3). - это активирует непрерывный забор пробы. При последующих включениях после загрузки и прогрева внутренний компрессор будет включаться автоматически.
- отключение/включение компрессора осуществляется нажатием кнопки 
- измеренные значения начнут непрерывно индицироваться на экране газоанализатора и записываться во внутреннюю память с заданным в настройках (см.п.6.3.2) периодом.

Схема подключения газоанализатора при использовании внутреннего компрессора см.Рисунок 5.3




Рисунок 5.3Непрерывный анализ газа из магистрали  
(принудительная прокачка)

Схема подключения газоанализатора без использования внутреннего компрессора (при наличии внешнего побудителя расхода) см. Рисунок 5.4.




Рисунок 5.4Анализ газа из магистрали с внешней прокачкой

**Внимание!** В газовой магистрали не допускается наличие избыточного давления более 200 Па.

## 6 РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НАСТРОЙКИ ПРИБОРА

## 6.1 Общие сведения

При эксплуатации газоанализатора его функционирование осуществляется в одном из режимов: **ВЫКЛЮЧЕН**, **РАБОТА** или **НАСТРОЙКА**.

В режиме **ВЫКЛЮЧЕН**: газоанализатор может осуществлять обмен данными по интерфейсу USB. Нажатие кнопки  индицирует уровень заряда внутренних элементов питания в %. Длительное (здесь и далее «**длительное**» означает не менее 2 секунд) нажатие кнопки  переводит прибор в режим **НАСТРОЙКА**.

Включение прибора осуществляется нажатием кнопки . После включения и самодиагностики прибор переходит в режим **РАБОТА**. В режиме **РАБОТА** прибор включает внутренний побудитель расхода (ПКГ-4 В-К-П), выполняет измерение и индикацию показаний, осуществляет обмен данными по USBинтерфейсу.

## 6.2 Режим РАБОТА

Режим **РАБОТА** является основным эксплуатационным режимом. Схема режима **РАБОТА** приведена на рисунке 6.1.




Рисунок 6.1 Схема режима **РАБОТА** ПКГ-4 В(Н)-К-П

Включение/выключение прибора производится коротким нажатием кнопки . В режиме **РАБОТА** короткое нажатие кнопки  отключает/включает внутренний побудитель расхода(ПКГ-4 В-К-П). Во включенном состоянии при нажатии кнопки  или  последовательно индицируется уровень заряда аккумуляторной батареи в % и экран для перехода в режим **НАСТРОЙКА**.

## 6.3 Режим НАСТРОЙКА

Режим **НАСТРОЙКА** предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации параметров. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при пропадании питания. Параметры, настраиваемые в режиме **НАСТРОЙКА**: звуковые оповещения, пороги сигнализации, период записи автоматической статистики и объём забора пробы. При работе с меню при паузе в работе с настройками на каждом шаге прибор по истечении 45 сек. автоматически возвращается к предыдущему пункту меню, Рисунок 6.2.




Рисунок 6.2 Схема режима **НАСТРОЙКА**

### 6.3.1 Настройка порогов

Пороги – это верхняя или нижняя границы допустимого изменения соответствующей величины. При превышении измеряемой величиной верхнего порогового значения или снижении ниже нижнего порогового значения прибор обнаруживает это событие и отображает его на индикаторе миганием текущей измеряемой величины. При соответствующей настройке прибора см. Рисунок 6.4, нарушение порогов сопровождается звуковым сигналом.



Рисунок 6.3 Схема настройки порогов




Рисунок 6.4 Включение / выключение звуковой сигнализации нарушения порога

### 6.3.2 Настройка периода записи статистики

Данное меню позволяет настроить период записи (в секундах) измерений во внутреннюю память газоанализатора. Период устанавливается в пределах от 60 до 3600 секунд. Запись с настроенным периодом **не осуществляется** для ПКГ-4 В-К-П в режиме забора пробы из упаковок (настройка «Рас> 0» , см.п.6.3.3)




Рисунок 6.5 Схема настройки периода записи статистики

### 6.3.3 Настройка объёма анализируемой пробы

В данном меню задаётся объём пробы, который будет отбираться внутренним компрессором газоанализатора для анализа за 1 цикл измерений. (подробнее п.5). Запись точки статистики при этом осуществляется после каждого цикла измерений независимо от периода настроенного в п.6.3.2. Рекомендованный объём пробы для анализа не менее 10-15 мл. При установке меньших объёмов пробы измерения могут быть недостоверными.

**При установке объёма пробы = 0** газоанализатор будет работать в режиме непрерывного забора пробы, а запись статистики будет осуществляться с настроенным в п.6.3.2 периодом. Включение и отключение компрессора

осуществляется кнопкой




Рисунок 6.6 настройка объёма анализируемой пробы

## 6.4 Программное обеспечение

Для связи газоанализатора с компьютером возможно использовать программное обеспечение EksisVisualLab (EVL), поставляемое опционально (см.пункт 9).

Подключение прибора и установка связи с ним осуществляется следующей последовательностью действий:

- запуск файла **setup.exe** из корневой папки на компакт-диске или USB-накопителе;
- установка ПО EksisVisualLab с компакт-диска или USB-накопителя, руководствуясь инструкцией по установке **setup.pdf** (находится на носителе в корневой папке);
- запуск EksisVisualLab (Пуск → Все программы → Эксис → EksisVisualLab);
- подключение прибора к компьютеру с помощью кабеля;
- добавление прибора в список устройств (кнопка ), задание технологического номера, настройка интерфейса связи, запуск обмена (кнопка );

Таблица 6.1

Наименование прибора	Тип связи	Программа на ПК	Версия внутреннего ПО	Дополнительно
ПКГ-4 В(Н)-К-П(-Д)	Кабель USB	Eksis Visual Lab	2.15 см.п.4.4	

### 6.4.1 Встроенное программное обеспечение

Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.

Газоанализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты по Р 50.2.077—2014 встроенного программного обеспечения соответствует уровню «средний», автономного ПО – «низкий».

Идентификационные данные встроенного ПО газоанализаторов приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Идентификационные данные (признаки)	Значение			
Идентификационное наименование ПО	Pkg4v.txt	Pkg4n.txt	Pkg4x.txt	EVL.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	2.15	2.15	1.15	2.17
Цифровой идентификатор ПО	75DE9CBA911 F79906364FE7 D37F36BEE571 F05C277DE552 A041A5A39D8 F8ED65,	E736AE92F544 FCA6752E882A 3E1E461A357E AF367ECFDF78 C82BB97C66B 18136,	3E2A5A8D144 1E396A4FA4E3 765570B22039 84E0D4733F55 B5C3413A83A 786774,	25EB09D45348 3386D44F6550 AADB70C094A 8015B772C825 F97B2CDBC61 5D0E18,

	алгоритм ГОСТ Р 34.11- 94	алгоритм ГОСТ Р 34.11- 94	алгоритм ГОСТ Р 34.11- 94	алгоритм ГОСТ Р 34.11- 94
Другие идентификационные данные (если имеются)	-	-	-	-
<p>Примечание – номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице.</p> <p>Значения контрольных сумм, указанные в таблице, относятся только к файлам встроенного ПО (firmware) указанных версий.</p>				

## 7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 7.1

Неисправность, внешнее проявление	Дополнительный признак	Возможная причина	Способ устранения
Индикация отсутствует, газоанализатор не реагирует на кнопки управления		Неисправен сетевой адаптер, разряжены /неисправны элементы питания	Ремонт сетевого адаптера, зарядка газоанализатора или замена элементов питания на предприятии- изготовителе
На индикаторе <b>Err</b>		Неисправность датчика, обрыв кабеля	Ремонт газоанализатора на предприятии- изготовителе
На индикаторе <b>FAIL</b>		Ошибка внутренней flash-памяти	Ремонт газоанализатора на предприятии- изготовителе
На индикаторе <b>Er-b</b>		Полностью разряжены элементы питания	Заменить/зарядить элементы питания
Нет обмена с компьютером		Неправильные установки в программе	Установить тип газоанализатора в программе, ввести технологический номер (номер на штрих-коде)
		Обрыв или плохой контакт в кабеле для подключения к компьютеру	Проверить кабель
		Неисправность газоанализатора	Ремонт газоанализатора на предприятии- изготовителе

## **8 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА**

- 8.1** На передней панели измерительного блока нанесена следующая информация:
  - наименование прибора
  - товарный знак предприятия-изготовителя
  - знак утверждения типа
- 8.2** На задней панели измерительного блока указывается:
  - заводской номер, диапазон измерения и дата выпуска
- 8.3** Пломбирование прибора выполняется:
  - у измерительного блока прибора - с нижней стороны корпуса в одном, либо в двух крепежных саморезах.
- 8.4** Прибор и его составные части упаковываются в упаковочную тару – картонную коробку, ящик, чехол или полиэтиленовый пакет.

## **9 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

- 9.1** Приборы хранят в картонной коробке, в специальном упаковочном чехле или в полиэтиленовом пакете в сухом проветриваемом помещении, при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ, вызывающих коррозию, при температуре от плюс 5 до плюс 40  $^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности от 30 до 80 %.
- 9.2** Транспортирование допускается всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность упаковки, при температуре от минус 35  $^{\circ}\text{C}$  до плюс 50  $^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 95 % при температуре 35  $^{\circ}\text{C}$  (без конденсации влаги).

## 10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Комплектность поставки прибора приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Наименование комплектующих изделий, программного обеспечения, документации		Кол-во
1 <sup>(1)</sup>	Газоанализатор ПКГ-4	1шт.
1.1	ПКГ-4 Н-К-П	
1.2	ПКГ-4 В-К-П	
1.3	ПКГ-4 В-К-П-Д	
2 <sup>(1)</sup>	Измерительный преобразователь (для ПКГ-4 Н-К-П):	1 шт.
2.1	ИПК-01	
2.2	ИПК-02	
3	Сетевой адаптер 220 В + кабель (USB – microUSB)	1 шт.
4 <sup>(2)</sup>	Упаковочный чехол	1 шт.
5 <sup>(2)</sup>	Соединительный кабель	1 шт.
6.1	Зонд-трубка 3м с фильтром (для ПКГ-4 В-К-П)	
6.2 <sup>(2)</sup>	Комплект для забора пробы из вакуумной упаковки(для ПКГ-4 В-К-П)	1 шт.
7 <sup>(2)</sup>	Диск или USB-накопитель с программным обеспечением	
7.1	Eksis Visual Lab (версия для ПК)	1 шт.
8	Методика поверки	1 экз.
9	Руководство по эксплуатации и паспорт	1 экз.

<sup>(1)</sup> – вариант определяется при заказе

<sup>(2)</sup> – позиции поставляются по специальному заказу

## **11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

**11.1** Прибор ПКГ-4-\_\_\_\_\_ зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен в соответствии с ТУ 4215-004-70203816-2015 и комплектом конструкторской документации ТФАП.413412.022и признан годным для эксплуатации.

**11.2** Поставляемая конфигурация:

<b>Название комплектующей части</b>	<b>Тип и диапазон измерений</b>	<b>Заводской номер</b>
<b>Название комплектующей части</b>	<b>Длина</b>	<b>Количество</b>
Комплект для забора пробы из вакуумной упаковки(для ПКГ-4 В-К-П)		
Упаковочный чехол*		
Программное обеспечение, CD-диск, или USB-накопитель*		
Свидетельство о поверке №		
Примечание – Позиции, отмеченные знаком «*» поставляются по специальному заказу		

**11.1** Диапазон измерений газоанализатора:

<b>Название газа</b>	<b>Диапазон измерений</b>
Кислород, об. %	<input type="checkbox"/> 0...30, <input type="checkbox"/> 0...100

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 202 г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 202 г.

Представитель изготовителя \_\_\_\_\_

МП.

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

<b>12.1</b>	Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ4215-004-70203816-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
<b>12.2</b>	Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня продажи.
<b>12.3</b>	В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.
<b>12.4</b>	В случае проведения гарантийного ремонта гарантия на прибор продлевается на время ремонта, которое отмечается в листе данных о ремонте прибора.
<b>12.5</b>	Доставка прибора изготовителю осуществляется за счет потребителя. Для отправки прибора в ремонт необходимо: упаковать прибор надлежащим образом во избежание повреждений при его транспортировке; вместе с сопроводительным письмом, оформленным на фирменном бланке, с указанием полных реквизитов, контактной информацией (контактный телефон, e-mail, контактное лицо), целей отправления прибора и описанием неисправностей (при их наличии) привезти лично либо отправить любой транспортной компанией <u>в офис предприятия-изготовителя</u> .
<b>12.6</b>	Гарантия изготовителя не распространяется и бесплатный ремонт не осуществляется: <ol style="list-style-type: none"><li>1. в случаях если в документе «Руководство по эксплуатации и паспорт» отсутствуют или содержатся изменения (исправления) сведений в разделе «Сведения о приемке»;</li><li>2. в случаях внешних или внутренних повреждений (механических, термических и прочих) прибора, разъемов, кабелей, сенсоров;</li><li>3. в случаях нарушений пломбирования прибора, при наличии следов несанкционированного вскрытия и изменения конструкции;</li><li>4. в случаях загрязнений корпуса прибора или датчиков;</li><li>5. в случаях выхода из строя прибора или датчиков в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов;</li></ol>
<b>12.7</b>	Периодическая поверка прибора не входит в гарантийные обязательства изготовителя.
<b>12.8</b>	Изготовитель осуществляет платный послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание прибора.
<b>12.9</b>	Гарантия изготовителя на выполненные работы послегарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня отгрузки прибора. Гарантия распространяется на замененные/отремонтированные при послегарантийном ремонте детали.
<b>12.10</b>	Рекомендуется ежегодно проводить сервисное обслуживание прибора на заводе-изготовителе.
<b>12.11</b>	Изготовитель не несет гарантийных обязательств на поставленное оборудование, если оно подвергалось ремонту или обслуживанию в не сертифицированных изготовителем сервисных структурах

**13 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА**

Таблица 13.1

Дата поверки	Контролируемый параметр	Результат поверки (годен, не годен)	Дата следующей поверки	Наименование органа, проводившего поверку	Подпись и печать (клеймо) поверителя

**14 ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА**

Таблица 14.1

Дата поступления	Неисправность	Выполненные работы	Дата завершения ремонта